



Familia De Producto

QM24+

Protección económica en múltiples posiciones (dieléctrica)

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

SKUs & información para ordenar



QM24+

Orejera de múltiples posiciones QM24+

Vista General

Características Importantes

- Diseño ultra liviano
- La cinta para la cabeza de múltiples posiciones permite seleccionar la posición, ya sea detrás de la cabeza o debajo del mentón
- Alternativa para orejeras montadas en casco: se utilizan con cascos, protectores faciales de malla, respiradores y otros EPP
- Construcción dieléctrica adecuada para entornos eléctricos

Riesgos

- Ruido

Regulaciones

- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
- ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

marca histórica

Howard Leight

Información de Garantía

Se brinda un (1) año de garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra. La garantía no cubre los daños ocasionados por uso inadecuado, abuso o modificaciones no autorizadas.

Especificaciones

Dieléctrico

- Sí

Color del auricular

- Rojo

NRR

- 25

Capacitación & uso

1. Colóquese los auriculares en las orejas.
2. Ajuste la cinta para la cabeza deslizándola hacia arriba y hacia abajo.
3. Las orejeras de posición múltiple se pueden usar sobre la cabeza o detrás de ésta, o bien, debajo del mentón.
4. Si la orejera se usa con una cinta detrás de la cabeza o debajo del mentón, la correa para la cabeza se debe ajustar en la ranura de la parte superior del auricular, según se indica.
5. Ajuste firmemente: acomode las almohadillas con firmeza contra la cabeza.
6. Evite obstrucciones: no permita que el cabello obstruya el oído o el calce seguro de la orejera.
7. Cobertura completa del oído: los auriculares siempre deben colocarse de modo que estén uniformes.

información adicional

Cuidado y mantenimiento

- Inspección: revise periódicamente los auriculares y las almohadillas, y compruebe que no presenten rajaduras ni filtraciones; deséchelos si están visiblemente dañados o afectados. Reemplace las almohadillas de los auriculares si están dañadas.
- Limpieza: lave los auriculares y sus almohadillas periódicamente con un jabón suave y agua. No se pueden sumergir en el agua. No aplique otras sustancias debido a que es posible que las almohadillas de los auriculares se degraden y su uso se vea afectado.
- Sustitución: debido a que las almohadillas de los auriculares y los insertos de goma espuma se pueden degradar con el transcurso del tiempo, debe reemplazarlos cada 6 a 8 meses en condiciones de uso normal, o bien, cada 3 a 4 meses en caso de uso excesivo o en climas extremos/húmedos.

PRODUCTOS RELACIONADOS